

# Návod na použití

**ON/OFF** – zapnutí / vypnutí

**LED** – červená nabíjení / modrá zapnutí

**USB** – nabíjení / vstup Line

**Výstup** - sluchátka

**Slot** - mikro SD karty

Technické parametry:

**Baterie** - Li-Ion 3,7V/160mAh

**Nabíjení** - USB kabel 5V

**FM** - 87,5-108MHz

**mikro SD** - mp3

▶ **II** Play / Pauza / Automatické naladění stanic FM rádia / přepnutí FM-MP3 (podržet tl. 3s.)

▶▶ Další skladba / Posun vpřed na další FM stanici

◀◀ Předchozí skladba / Posun vzad na předchozí FM stanici

+ zesílení hlasitosti, - zeslabení hlasitosti

Přístroj chraňte před nárazem a vodou.

Při nepoužívání vypněte přístroj do polohy OFF.

Pokud nelze přístroj spustit, nabijte jej.

MikroSD karta není součástí balení.

## Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

## Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

## Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání

- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)

- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)

- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.

- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.