

NÁVOD NA POUŽITIE

Automatický dobíjací dávkovač mydla

Model: AS 127

SK

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto zariadenia. Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie. Tento návod si prosím uschovajte pre budúce použitie.

POZNÁMKY:

Pred prvým použitím výrobku ho úplne nabite. Kontrolka dobíjania v hornej časti bude po dobíťi svietiť na zeleno. Proces dobíjania je indikovaný červenou farbou. Na dobíjanie použite kábel USB s konektorom C, ktorý je súčasťou balenia. Vstup pre konektor typu C sa nachádza v zadnej časti výrobku pod gumovou krytkou. Po nabíjaní nezabudnite nasadiť kryt späť, aby sa do zariadenia nedostala voda. Na nabíjanie používajte napájací zdroj USB 5 V / max. 2 A.

Nepoužívajte nepenivé tekuté mydlá

Tento výrobok neponárajte do vody ani ho priamo neoplachujte. Hlavnú jednotku čistite vlhkou handričkou.

Tento výrobok uchovávajte mimo dosahu priameho slnečného svetla a zdrojov tepla. Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, dobíjajte ho raz za 3 mesiace.

Parametre výrobku

Rozmery: 192 x 110 x 74 mm

Objem nádoby: 350 ml

Napájanie: USB 5 V / max. 2 A

Spotreba energie: 4 W

Batéria: USB 4.0: 1200 mAh

Použitie: Batéria je vybavená batériou s kapacitou 10 mAh:

Dávkovač Plnenie: Otočte hornú časť proti smeru hodinových ručičiek, aby sa uvoľnila.

Skontrolujte, či je nasávací hadica nasadená na výstupe hornej časti. Naplňte dávkovač mydlovou zmesou.

a vody v pomere približne 1:6. Ak je mydlo husté, je potrebné ho zriediť viac. Mydlo pre vodičov nie je potrebné toľko riediť. Vrchnák nasadte späť na nádobu a zaistite ho. Fľašu pretrepte.

Vhodnosť mydla.

Do dávkovača nalejte malé množstvo tekutého mydla a vody a pretrepte. Ak zmiešaná tekutina vytvára veľké množstvo peny, potom je mydlo vhodné na použitie s dávkovačom.

Upozornenie: Nepoužívajte mydlá obsahujúce abrazívne častice, prášky, perleťové a nepenivé mydlá, ako sú kondicionéry, éterické oleje. Mydlá s obsahom mydla a mydlových výťažkov, ako sú mydlové peny, detergenty, parfumy a iné zložky.

Dávkovač umiestnite na umývadlo alebo ho zaveste na stenu pomocou samolepiaceho držiaka, ktorý je súčasťou balenia.

1. Dlhým stlačením tlačidla (približne 3 sekundy) sa dávkovač zapne.

2. Opakovaným krátkym stlačením tlačidla môžete nastaviť 3 režimy dĺžky dávkovania (objemu) (0,5 s / 1 s / 1,5 s).

3. Po zapnutí sa dlhým stlačením tlačidla (cca 5 sekúnd) aktivuje funkcia automatického čistenia, ktorá trvá 60 sekúnd. Krátkym stlačením tlačidla sa táto funkcia deaktivuje. Zároveň sa zariadenie úplne vypne.

Dôležité: Pred automatickým čistením nezabudnite vymeniť mydlo za vodu.

4. Dlhým stlačením tlačidla (približne 3 sekundy) spotrebič vypnete.

Indikácia svetelných režimov stavu:

Zapnutie - zelené svetlo na cca 3 sekundy, Vypnutie - červené svetlo na cca 3 sekundy, Vybitá batéria - blikajúca červená, Pri nabíjaní - trvalo červená, Po nabití - trvalo zelená.

Prevádzkové režimy - svieti modro+ biele časti v stĺpci pod kontrolkou: Prvý - dávkovanie trvá 0,5 s, svieti 1 diel. Druhý - dávkovanie trvá 1 s, svietia 2 časti, tretí - dávkovanie trvá 1,5 s, svietia 3 časti.

Automatický čistiaci program - bliká modrou/zelenou farbou. (Keď sa tlačidlo podrží 5 sekúnd, červík sa na chvíľu rozsvieti. Svetlo sa na chvíľu rozsvieti. Toto je normálny stav, potom sa zapne režim čistenia).

Pri všetkých farebných stavoch sa súčasne rozsvieti typ zvolených dávkovacích režimov v stĺpci 1-3 svietiacich častí nižšie. Ak sa krátko dotknete tlačidla, na krátky čas sa rozsvieti kontrolka stavu, ktorá indikuje aktuálny stav. (Červená/zelená = vypnuté/zapnuté)

Ochrana životného prostredia

Informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení

Výrobok nevyhadzujte do domového odpadu, ak sa skončila jeho životnosť alebo ak by jeho oprava bola ne hospodárna. Ak chcete výrobok správne zlikvidovať, odneste ho na určené zberné miesta, kde ho bezplatne prijímú.

Správna likvidácia pomôže zachovať cenné prírodné zdroje a pomôže predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok vnútroštátne predpisy.

Batérie nevyhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte ich na miestach recyklácie batérií.

Servis

Ak po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek poruchu, obráťte sa na servisné oddelenie. Pri používaní výrobku postupujte podľa pokynov uvedených v priloženom návode na obsluhu. Vaša reklamácia nebude uznaná, ak ste výrobok zmenili alebo ak ste nedodržali pokyny uvedené v návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje

- prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku spôsobené bežným používaním
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu).
- závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatické podmienky, prach, nesprávne používanie atď.)
- mechanické poškodenie spôsobené pádom výrobku, nárazom, úderom atď.
- poškodenia spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo používaním výrobku v rozpore s návodom na použitie preťaženie, použitím nesprávnych alebo neoriginálnych dielov, použitím nevhodného alebo neoriginálneho príslušenstva alebo nevhodných nástrojov atď.
- za škody spôsobené použitím neoriginálnych adaptérov alebo použitím originálneho adaptéra k inému výrobku. V rámci toho istého výrobku sa musí vždy dodržiavať vzájomná kompatibilita. V prípade reklamovaných výrobkov, ktoré neboli počas prepravy riadne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu, nesie riziko prípadného poškodenia výlučne majiteľ. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny v návode na použitie a nezodpovedá za prípadné tlačové chyby. Vyobrazenia a opis sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.