

Automatické dvere do kurína

SK

Návod na použitie

Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred použitím si prosím prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Šípka hore
dole Tlačidlo
nastavenia



Kryt batérie



Otvor pre
skrutku
batérie

Príslušenstvo



Špecifikácie produktu

Použitie výrobku: Automatické otváranie a zatváranie dverí kurína

Model: PFS-155

Rozmery výrobku: 244 mm × 328 mm × 50 mm

Hlavný materiál: ABS+ hliníková zliatina

Napájanie: tri vymeniteľné 1,5 V batérie AA

- 1. Prevádzková teplota:** -15 °C až 60 °C. Pri používaní mimo tohto teplotného rozsahu prepnete spotrebič na manuálny režim otvárania a zatvárania dvierok.
- 2. Údržba:** bránu je potrebné pravidelne čistiť, aby sa odstránili nečistoty na kolajniciach a na povrchu brány (odporúča sa čistenie raz týždenne). Najmä po daždi alebo snežení nezabudnite včas odstrániť blato a iné nečistoty z kolajníc a dosky brány, aby ste zabránili zablokovaniu.

Spôsob použitia

- 1. Inštalácia:** Vyberte si vhodné miesto na inštaláciu dvierok kurína. Na drevenej doske načrtnite montážny otvor podľa rozmerov výrobku. Po vyrezaní otvoru upevnite výrobok pomocou skrutiek.
- 2. Vloženie batérií:** skrutkovačom odskrutkujte pravý kryt batérií, vysuňte ho a vložte tri 1,5 V batérie AA. Zariadenie sa automaticky spustí a rozsvieti sa displej vľavo hore.
- 3. Nastavenie aktuálneho času:** čas sa zobrazuje v 24-hodinovom formáte. Krátkym stlačením tlačidla "nastavenia" nastavíte miestny čas. Prvá skupina číslic v hornom riadku (hodiny) bliká ako prvá. Pomocou šípok hore/dole nastavte hodnotu. Opätovne stlačte tlačidlo "Nastavenia" na minúty.
- 4. Nastavenie otváracej doby:** Stláčajte "settings", kým nezačne blikáť prvá skupina číslic v druhom riadku (otváracie hodiny). Pomocou šípok nastavte hodnotu. Opätovným stlačením prejdite na nastavenie minút.
- 5. Nastavenie času ukončenia:** Po nastavení času otvorenia pokračujte v stláčaní tlačidla "settings", kým nezačne blikáť hodiny v treťom riadku. Nastavte čas zatvorenia (hodiny a minúty).
- 6. Automatické časovanie:** po nastavení časov sa po 5 sekundách bez zásahu hodnoty uložia a zariadenie automaticky prejde do režimu časovania. Po 10 sekundách nečinnosti sa časovač vypne a čas sa automaticky nastaví na čas.

podsvietenie a zostane len digitálny displej. Po 5 minútach sa displej úplne vypne a zariadenie prejde do úsporného režimu.

7. **Obnovenie predvoleného režimu:** Podržaním tlačidla "settings" na 3 sekundy sa vymažú časy otvorenia/zavretia a zariadenie prejde do manuálneho režimu. Ak sú časy otvorenia a zatvorenia nastavené rovnako, režim sa tiež prepne na manuálny.
8. **Manuálne ovládanie dverí:** ak nie je nastavený automatický čas, dvere možno ovládať manuálne pomocou tlačidiel so šípkou hore/dole. Tlačidlo otvára/zatvára dvere, opätovným stlačením sa pohyb zastaví.
9. **Núdzové zastavenie:** Zariadenie je vybavené núdzovým zastavením. Pohyb brány je možné okamžite zastaviť stlačením šípky nahor alebo nadol počas pohybu brány.
10. Ak sú dvere **zaseknuté**, zdvihnite ich ručne, odstráňte prekážku a zasuňte ich späť. Otestujte funkciu pomocou manuálneho režimu (šípky). Potom znovu nastavte časy.
11. **Vypnutie zariadenia:** Po odstránení krytu vyberte batérie. Ak je zariadenie dlhší čas nečinné, vždy vyberte batérie.
12. **Upozornenie na slabú batériu:** Sledujte symbol batérie v pravom hornom rohu displeja. Ak bliká, okamžite vymeňte batériu, aby nedošlo k narušeniu prevádzky dverí.

Funkcie zariadenia

1. **Dva prevádzkové režimy:** Automatický (časovaný) a manuálny.
2. **Ochrana proti podbehnutiu:** zariadenie používa čip IC na detekciu prekážky. Keď sa dvere dotknú s prekážkou (napr. sliapkou), dvere sa automaticky zdvihnú a po 10 sekundách sa opäť pokúsia zavrieť. Tento proces sa opakuje 3-krát. Zariadenie sa potom každé 2 hodiny uzamkne a pokúsi sa znova zavrieť.
3. **Odolná konštrukcia:** dvere a rám sú vyrobené z hliníkovej zliatiny, ktorá zaručuje pevnosť a odolnosť.
4. **Vodotesnosť:** konštrukcia spĺňa normu IPX4 - odolnosť voči striekajúcej vode.
5. **Nízka spotreba energie:** v režime automatického otvárania a zatvárania vydrží zariadenie na jednu batériu až 360 dní.

Odporúčania na používanie

1. Používajte vysokokvalitné 1,5 V batérie AA na predĺženie životnosti batérií.
2. Pravidelne odstraňujte nečistoty z okolia dverí.
3. Zariadenie nainštalujte vertikálne a bezpečne - naklonenie alebo uvoľnené skrutky môžu spôsobiť poruchu výrobku.

Oznámenie

1. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na použitie.
2. Sledujte stav batérie na displeji (blikajúca ikona = nízka kapacita).
3. Ak sa batéria dlhší čas nepoužíva, odstráňte a zakryte kryt batérie.
4. Zariadenie nerozoberajte - zásahy do konštrukcie budú mať za následok stratu záruky.

Ochrana životného prostredia

Informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení

Výrobok nevyhadzujte do domového odpadu po skončení jeho životnosti alebo ak by jeho oprava bola neekologická. Ak chcete výrobok správne zlikvidovať, odнесите ho na určené zberné miesta, kde ho bezplatne prijmú.

Správnu likvidáciu odpadu pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Za nesprávnu likvidáciu tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s vnútroštátnymi predpismi uložené pokuty.

Batérie nevyhadzujte do bežného odpadu, ale odneste ich na miesta recyklácie batérií.

Služba

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku postupujte podľa pokynov uvedených v priloženom návode na obsluhu. Vaša reklamácia nebude uznaná, ak ste výrobok zmenili alebo ak ste nedodržali pokyny uvedené v návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje na

- prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku v dôsledku bežného používania
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu).
- závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatické podmienky, prach, nesprávne používanie atď.)
- mechanické poškodenie spôsobené pádom výrobku, nárazom, úderom atď.
- za škody spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo používaním výrobku v rozpore s pokynmi obsluhy, preťaženie, používanie nesprávnych alebo neoriginálnych dielov, používanie nevhodného alebo neoriginálneho príslušenstva alebo nevhodných nástrojov atď.
- za škody spôsobené použitím neoriginálnych adaptérov alebo použitím originálneho adaptéra na iný produkt. Vzájomná kompatibilita v rámci výrobku musí byť vždy zachovaná. V prípade reklamovaných výrobkov, ktoré neboli počas prepravy riadne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu, nesie riziko prípadného poškodenia výlučne majiteľ. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny v návode na použitie a nezodpovedá za prípadné tlačové chyby. Vyobrazenia a opis sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.