



# Mlýnek na koření Automatic

## Návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití.

### Charakteristika výrobku:

Automatický elektrický mlýnek na koření mele hrubozrnnou sůl a všechny druhy pepře.

Napájení : 4 x 1,5 V AA (není součástí balení)

### Plnění a použití:

- 1) Mlýnek uchopte jednou rukou za spodní část a druhou rukou pootočte horní částí proti směru hodinových ručiček, aby došlo k jejímu uvolnění.
- 2) Horní část pak vysuňte směrem vzhůru a vložte 4 ks baterií (1,5 V AA). Doporučujeme použít kvalitní alkalické baterie. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu!
- 3) Otočte mlýnek bateriemi směrem vzhůru. Tahem sejměte motorovou jednotku s bateriemi z dolního dílu (zásobníku). Plnicím otvorem nasypete do zásobníku koření, hrubozrnnou sůl nebo pepř.
- 4) Jednotku nasadíte zpět (kontakty na spodním dílu musí být proti kontaktům na jednotce). Nasuňte proti zámčům zpět horní díl a zajistěte pootočením ve směru hodinových ručiček.
- 5) Mlýnek je připraven k používání. Stiskem tlačítka na vrchní části aktivujete mlýnek i osvětlení. Opětovným stiskem jej vypnete (nereaguje na otočení).
- 6) Před mletím sejměte krycí víčko. Pokud nyní mlýnek otočíte strojkem směrem dolů, automaticky se spustí. Po otočení mlýnku strojkem vzhůru se opět vypne.
- 7) Šroub pod mlýnkem se používá pro nastavení hrubosti mletí. Čím více šroub utáhnete, tím jemněji bude sůl či koření namleté. Šroub utáhněte podle Vašich potřeb, ale nepřetahujte jej, motůrek by se mohl zastavovat a hrozí nebezpečí jeho poškození.
- 8) Pokud se mlýnek během používání zasekne, jemně s ním zatřeste, popřípadě zkontrolujte zda šroub pro regulaci jemnosti není příliš utáhnutý.

### Skladování a údržba :

Mlýnek udržujte čistý a zabraňte styku s vodou. Pro čištění použijte pouze mírně navlhčený hadřík. Po vyčištění jej otřete do sucha.

### Ochrana životního prostředí

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje

a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

### Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

### Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.