


KF-JN-02PRO CESTOVNÝ KÁVOVAR

NÁVOD NA POUŽITIE



Popis produktu



Parametre

Číslo modelu: KF-JN-02 Pro2.0

Rozmery produktu: 83,5 × 83,5 × 251 mm Objem

šálky na kávu: 150 ml

Rozmery balenia produktu: 277 × 90 × 90 mm

Nabíjacie napätie/prúd: 5 V/2 A

Materiál: ABS+304+PC

Spotreba energie: 72 W

Pracovné napätie: 12 V

Doba prípravy: 5–6 minút

Kapacita batérie: 2500 mAh *3 Doba
extrakcie: 70 s

Teplota ohrevu vody: 90 °C Objem

nádoby na vodu: 80 ml

Nabíjanie

1. Zariadenie nabíjajte, keď svieti červená LED kontrolka alebo keď je úroveň nabitia batérie nízka. Stav batérie je indikovaný zelenými kontrolkami v indikátore nabíjania v symbole batérie. Počas nabíjania bliká príslušná kontrolka podľa úrovne nabitia. Keď je batéria úplne nabitá, kontrolka svieti zeleno.
2. Pri nabíjaní pomocou kábla USB zariadenie nebude fungovať, kým nebude úplne nabité.

Upozornenie

1. Počas zahrievania zariadenia sa nedotýkajte žltého tlačidla na veku. Počas zahrievania držte deti v bezpečnej vzdialenosti od zariadenia.
2. Nezapínajte zariadenie, ak v ňom nie je voda. Zariadenie je vybavené ochranou proti prehriatiu, ktorá sa aktivuje pri teplote 155 °C. V režime ochrany proti prehriatiu LED dióda bliká 5 sekúnd a vydáva varovný zvuk.
3. Po použití zariadenie vyčistite a udržiavajte v suchu.

Farba LED	Stav zariadenia
Červená LED bliká počas 5 sekúnd	Prehriatie
Žltá LED svieti/bliká	Zahrievanie
Zelená LED svieti/bliká	Príprava kávy

Použitie




Príprava veľkých kapsúl



Príprava malej kapsule



Príprava mletého kávy



Príprava kávy

Na extrakciu môžete zvoliť studenú alebo horúcu vodu.

V prípade studenej vody postupujte takto:

1. Odstráňte viečko, nalejte studenú vodu do nádoby na vodu a uzavrite viečko.
2. Stlačte raz tlačidlo napájania, aby ste skontrolovali stav batérie (rozsvieti sa zelená LED kontrolka), potom stlačte a podržte tlačidlo napájania, aby ste pripravili studenú kávu (zelená LED kontrolka bliká). Po dokončení zaznie jedno pípnutie a displej sa vypne.
3. Ak chcete ohriať studenú vodu, stlačte tlačidlo dvakrát – voda sa ohrieva na 90 °C za 5–6 minút (žltá LED dióda bliká), zariadenie vydá štyri pípnutia a automaticky pripraví horúcu kávu – čas prípravy je 70 sekúnd (žltá LED dióda naďalej bliká). Po dokončení zaznie jedno pípnutie a displej sa vypne.

Na prípravu horúcej vody postupujte takto:

1. Odstráňte viečko, nalejte horúcu vodu do nádoby na vodu a uzavrite viečko.
2. Stlačte raz tlačidlo napájania, aby ste skontrolovali stav batérie (rozsvieti sa zelená LED kontrolka), potom stlačte a podržte tlačidlo napájania, aby ste pripravili horúcu kávu – čas prípravy je 70 sekúnd (zelená LED kontrolka bliká).

TIP: Pre lepšiu a bohatšiu kávu odporúčame použiť horúcu vodu. Riešenie problémov

Porucha	Možná príčina	Riešenie
Červené svetlo svieti 8 sekúnd	Batéria je vybitá	Nabíjajte 3 až 5 hodín, aby sa batéria úplne nabila.
Červené svetlo pomaly bliká a 5 sekúnd znie alarm	Prekročil sa čas ohrevu 15 minút, zariadenie prestalo fungovať	Reštartujte. Stlačte dvakrát tlačidlo napájania, aby sa začalo ohrievanie vody.
Červené svetlo bliká rýchlo a 5 sekúnd znie alarm	Ochrana proti prehriatiu	Odstráňte veko a nechajte zariadenie 5 minút vychladnúť. Potom zariadenie znovu zahrejte dvojitém stlačením tlačidla napájania.
Vyteká len voda	Veľká alebo malá kapsula nie je správne prepichnutá	Pevne dotiahnite držiak kapsule, až kým sa nezastaví.
Pripravená káva obsahuje usadeniny	Mletá káva sa vysype cez okraj držiaka	Uistite sa, že okolo držiaka nie je rozliata káva, a pre lepšiu extrakciu kávu pevne stlačte lyžičkou.

Ochrana životného prostredia

Informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení
Po uplynutí životnosti výrobku alebo ak by jeho oprava bola neekonomická, nevyhadzujte výrobok do domového odpadu. Na správnu likvidáciu odneste výrobok do určených zberných miest, kde ho bezplatne prijmú. Správna likvidácia pomôže zachovať cenné prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie informácie získate od miestnych orgánov alebo v najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže viesť k pokutám v súlade s národnými predpismi.

Servis

Ak po zakúpení produktu zistíte akúkoľvek vadu, kontaktujte servisné oddelenie.
Pri používaní produktu postupujte podľa pokynov v priloženom návode na použitie. Reklamácie nebudú akceptované, ak ste produkt upravili alebo nedodržali pokyny uvedené v návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje na

- prirodzenému opotrebeniu funkčných častí produktu v dôsledku bežného používania
 - servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebeniu)
 - závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatické podmienky, prach, nesprávne používanie atď.)
 - mechanické poškodenie spôsobené pádom výrobku, nárazom, údermi atď.
 - poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo používaním výrobku v rozpore s návodom na obsluhu preťažením, použitím nesprávnych alebo neoriginálnych dielov, použitím nevhodného alebo neoriginálneho príslušenstva alebo nevhodných nástrojov atď.
 - poškodenie spôsobené použitím neoriginálnych adaptérov alebo použitím originálneho adaptéra s iným produktom. Vždy je potrebné zabezpečiť vzájomnú kompatibilitu v rámci jedného produktu.
- V prípade výrobkov v záruke, ktoré neboli počas prepravy riadne chránené pred mechanickým poškodením, znáša riziko poškodenia výlučne majiteľ. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny v návode na obsluhu a nezodpovedá za tlačové chyby. Ilustrácie a popisy sa môžu líšiť od skutočného výrobku v závislosti od modelu.