

MINI SKLENÍK S OSVETLENÍM

SK

Návod na použitie.

Vážení zákazníci

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Tento návod na použitie je súčasťou produktu. Obsahuje dôležité informácie o uvedení produktu do prevádzky a jeho používaní. Ak produkt odovzdáte iným osobám, nezabudnite im odovzdať aj tento návod.

Návod si uchovajte, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať!



1. Navlhčíte substrát.



2. Naplňte substrát na dno skleníka.



3. Pomocou špendlíka urobte otvory, vložte do nich semená a zasypte ich zeminou.



4. Označte typ sadeníc na štítkoch.



5. Nasadíte vrchný kryt a nastavte ventiláciu na požadovanú vlhkosť.




6. Pre lepšiu rast rastlín pripojte USB kábel osvetlenia k 5V/2A USB napájaču. (nie je súčasťou balenia)



7. Pomocou rozprašovača vody regulujete vlhkosť substrátu.



8. Doba rastu sadeníc bude 10 dní.



9. Keď sú sadenice dostatočne veľké, presadíte ich do kvetinového záhonu.

UPOZORNENIE:

- 1) Určené na použitie v interiéri (domácnosti)
- 2) Nezanorujte osvetľovaciu časť do vody
- 3) Neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla.
- 4) Nevystavujte dlhodobému priamemu slnečnému žiareniu.

Ochrana životného prostredia

Informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení

Keď produkt dosiahne koniec svojej životnosti alebo keď už nie je ekonomické ho opravovať, nevyhadzujte ho do domového odpadu. Na správnu likvidáciu odneste produkt do určených zberných miest, kde ho bezplatne prijmú.

Správna likvidácia pomôže zachovať cenné prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie informácie získate od miestnych orgánov alebo v najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s národnými predpismi.

Servis

Ak po zakúpení produktu zistíte akúkoľvek vadu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní produktu postupujte podľa pokynov v priloženom návode na použitie. Reklamácie nebudú akceptované, ak ste produkt upravili alebo nedodržali pokyny v návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje na

- prirodzenému opotrebeniu funkčných častí produktu v dôsledku bežného používania
- servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebeniu)
- závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatické podmienky, prach, nesprávne používanie atď.)
- mechanické poškodenie v dôsledku pádu, nárazu alebo úderu výrobku atď.
- poškodenia spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo používaním výrobku v rozpore s pokynmi v dôsledku nesprávnej prevádzky, preťaženia, použitia nesprávnych alebo neoriginálnych dielov, použitia nevhodného alebo neoriginálneho príslušenstva alebo nevhodných nástrojov atď.
- Poškodenie spôsobené použitím neoriginálnych adaptérov alebo použitím originálneho adaptéra k inému produktu. Vždy je potrebné zabezpečiť vzájomnú kompatibilitu v rámci jedného produktu.

V prípade výrobkov v záruke, ktoré neboli počas prepravy riadne chránené pred mechanickým poškodením, znáša riziko možného poškodenia výlučne majiteľ. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny v návode na použitie a nezodpovedá za tlačové chyby. Ilustrácie a popis sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.