

3D PERO

Návod na použitie

SK

Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred použitím si prosím prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho pre budúce použitie.



1. Zasuňte napájací konektor. Rozsvieti sa žltá kontrolka.



2. Stlačením ľubovoľného tlačidla na oboch tlačidlách vyberte režim prevádzky. oboch stranách obrazovky. Výberom režimu PLA alebo ABS vyberte kazetu, ktorá sa má použiť.



3. Po výbere režimu krátko stlačte tlačidlo "on/heat/dispense", ako je znázornené na obrázku.



4. Po stlačení tlačidla "zapnutie/ohrev/dávkovanie" sa spustí proces ohrevu. Rozsvieti sa čierna kontrolka. Nastavenie teploty môžete upraviť aj manuálne podľa svojich požiadaviek alebo v závislosti od použitých materiálov. Toto sa vykonáva pomocou tlačidiel po stranách displeja.

Teplota je prednastavená v režime).



5. Po dosiahnutí prednastavenej teploty podľa príslušného režimu sa vykurovanie vypne. Kontrolka sa zmení z červenej na zelenú. V tomto kroku môžete tiež manuálne doladiť hodnotu teploty pomocou tlačidiel po stranách displeja.



6. Zasuňte ABS/PLA filament do vstupného otvoru na konci pera a krátko stlačte tlačidlo "on/heat/dispense" (zapnutie/vyhrievanie/vypúšťanie), aby sa kazeta dostala von z hrotu pera. Proces dávkovania prerušte krátkym stlačením tlačidla "on/heat/dispense".



7. Posunutím tlačidla na ovládanie rýchlosti dávkovania nastavte požadovanú rýchlosť vypúšťania kazety.



8. Po použití krátko stlačte tlačidlo na vysunutie vlákna / off" tlačidlo, vlákno sa z pera vysunie. Dlhým stlačením toho istého tlačidla pero vypnete. Ak sa pero nepoužíva vo vypnutom stave, po 5 minútach sa automaticky spustí proces vysunutia vlákna (aj keď nie je vložené) a potom sa pero vypne do pohotovostného stavu. Žltá kontrolka zostane svietiť.

Ochrana životného prostredia

Informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení

Výrobok nevyhadzujte do domového odpadu, ak sa skončila jeho životnosť alebo ak by oprava bola neehospodárna. Aby ste výrobok správne zlikvidovali, odovzdajte ho na určených zberných miestach, kde ho bezplatne prijímú. Správnu likvidáciu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Za nesprávnu likvidáciu tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s vnútroštátnymi predpismi uložené pokuty.

Service

Ak po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku postupujte podľa pokynov uvedených v priloženom návode na obsluhu. Vaša reklamácia nebude uznaná, ak ste výrobok zmenili alebo ak ste nedodržiali pokyny uvedené v návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje

- prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku spôsobené bežným používaním
- servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu)
- záady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatické podmienky, prach, nesprávne používanie atď.)
- mechanické poškodenie spôsobené pádom výrobku, nárazom, údermi atď.
- za škody spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo používaním výrobku v rozpore s návodom na obsluhu, preťažovaním, použitím nesprávnych alebo neoriginálnych dielov, p o u ž i t í m nevhodného alebo neoriginálneho príslušenstva alebo nevhodných nástrojov atď.
- za škody spôsobené použitím neoriginálnych adaptérov alebo použitím originálneho adaptéra pre iný výrobok. V rámci toho istého výrobku sa musí vždy dodržiavať vzájomná kompatibilita. V prípade reklamovaných výrobkov, ktoré neboli počas prepravy riadne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu, nesie riziko prípadného poškodenia výlučne majiteľ. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny v používateľskej príručke a nezodpovedá za prípadné tlačové chyby. Ilustrácie a popisy sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.