

Tepelný ventilátor

návod na použitie

Model: ZYY-FH02

SK

Pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre budúce použitie.

Dôležité bezpečnostné pokyny



NEZATVÁRAJTE

Upozornenie.

Pri používaní elektrických spotrebičov dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny, aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, nebezpečenstvo požiaru a riziko zranenia.

Pokyny na používanie a údržbu


1. Pred použitím ventilátora si prečítajte všetky pokyny.
2. Ventilátor je počas prevádzky horúci. Zabráňte kontaktu holej pokožky s ventilátorom, aby ste sa vyhli popáleninám. Pri manipulácii s ventilátorom používajte podľa možnosti rukoväte. Horľavé materiály, ako je nábytok, vankúše, posteľná bielizeň, papiere, oblečenie a záclony, musia byť od prednej časti ventilátora vzdialené najmenej 0,9 m. Tieto materiály udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od zadnej časti a bokov ventilátora, aby sa zabránilo ich nasatiu ventilátorom.
3. Pri používaní ventilátora v blízkosti detí alebo zdravotne postihnutých osôb alebo pri ponechaní zapnutého ventilátora bez dozoru dbajte na zvýšenú opatnosť.
4. Keď sa ventilátor nepoužíva, odpojte ho zo zásuvky.
5. Ak je prívodný kábel poškodený alebo ak ventilátor vykazuje akékoľvek známky poruchy alebo poškodenia, nepoužívajte ho. V takom prípade sa obráťte na svojho predajcu alebo servisné stredisko.
6. Ventilátor nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.
7. Ventilátor nie je určený na používanie v kúpeľni, práčovni alebo iných vlhkých priestoroch. Ventilátor nikdy neumiestňujte na miesta, kde by mohol spadnúť do vane alebo inej nádoby s vodou.
8. Neumiestňujte napájací kábel pod koberec alebo iné podlahové krytiny. Na kábel neumiestňujte koberce, rohože ani behúne. Umiestnite kábel na miesto, kde je najmenšia pravdepodobnosť prítomnosti ľudí a kde nehrozí, že po ňom budú chodiť ľudia.
9. Ak zástrčka nepasuje do zásuvky, obráťte sa na elektrikára; nepokúšajte sa zástrčku upravovať sami.
10. Počas prevádzky preteká spotrebičom prúd až do 10 A. Ventilátor nezapájajte do obvodu, v ktorom je už zapojený iný spotrebič, zabránite tak preťaženiu elektrickej siete.
11. Je normálne, že zástrčka je počas prevádzky teplá na dotyk. Napriek tomu môže dôjsť k prehriatiu v dôsledku uvoľneného spojenia medzi zásuvkou a zástrčkou. V takom prípade sa obráťte na elektrikára.
12. Ventilátor vždy vypnite takto: najprv

najprv prepnete vypínač do polohy OFF, potom uchopte zástrčku a vytiahnite ju zo zásuvky. Nikdy netahajte priamo za kábel.

13. Do otvorov na výrobku nevkladajte žiadne cudzie predmety, predídete tak riziku požiaru alebo poškodenia výrobku.
14. V žiadnom prípade neblokujte prívod a odvod vzduchu z ohrievača. Ventilátor nepoužívajte na mäkkom povrchu, napríklad na posteli.
15. Ventilátor obsahuje horúce a iskriace komponenty, preto ho nepoužívajte v priestoroch, kde sa skladuje alebo používa napr. benzín, farba alebo iné horľavé kvapaliny.
16. Ventilátor používajte len v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode. Používanie ventilátora iným spôsobom, ako je popísané v návode na použitie, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
17. Nepoužívajte predlžovací kábel, pretože sa môže prehriať a spôsobiť požiar. Ak musíte použiť predlžovací kábel, poraďte sa o dĺžke a priemere vodičov s kvalifikovaným elektrikárom.
18. Výkon ventilátora sa môže meniť a jeho teplota môže dosiahnuť hodnoty, ktoré môžu spôsobiť popáleniny pokožky. Používanie tohto ventilátora sa neodporúča ľuďom so zníženou citlivosťou na teplo a ľuďom, ktorí nie sú schopní reagovať, aby sa vyhli popáleninám.
19. Uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie.


Popis: Ventilátor je určený i vody:

1. Termostat
2. Spínač
3. Kontrolka
4. Bezpečnostný spínač proti prevráteniu.



Funkcia prepínania teploty

Výber vhodnej teploty sa vykonáva nastavením termostatu.



Vlastnosti a funkcie:

2 úrovne nastavenia výkonu - bezpečnostná poistka proti prehriatiu
funkcia automatického vypnutia pri prevrátení Tento výrobok má výkon až 10 A (2000 W) pri 230 V a 50 Hz.

Prevádzka

Ventilátor umiestnite na pevný a rovný povrch bez prekážok a vo vzdialenosti najmenej 0,9 m od predmetov, stien a horľavých materiálov. Prepnite vypínač do polohy OFF a zapojte ventilátor do elektrickej zásuvky. Otočte termostat v smere hodinových ručičiek do polohy MAX. Zapnite ventilátor otočením vypínača do požadovanej polohy (alebo). Kontrolka sa rozsvieti. Keď teplota v miestnosti dosiahne požadovanú teplotu, otáčajte termostatom p r o t i s m e r u h o d i n o v ý c h r u č i č i e k , kým sa ventilátor nevypne. V tomto okamihu sa nastavenie termostatu rovná teplote v miestnosti. Termostat automaticky zapne alebo vypne ventilátor, aby udržiaval požadovanú teplotu. Ventilátor vypnite otočením vypínača do polohy OFF a p o t o m odpojte napájací kábel zo zásuvky.

Ak ventilátor nefunguje

Skontrolujte, či je ventilátor zapojený do zásuvky a či je zapnutý.

Skontrolujte, či prevádzke ventilátora nebránia žiadne prekážky. Ak zistíte prekážku, vypnite ventilátor, odpojte ventilátor od elektrickej zásuvky. Prekážky môžu spôsobiť prehriatie ventilátora, v takom prípade bezpečnostná poistka proti prehriatiu vypne ohrev. (Bude fúkať len studený vzduch), a počkajte aspoň 10 minút, kým vychladne. Opatrne odstráňte prekážku. Ventilátor z n o v u pripojte k napájaniu a zapnite ho. Skontrolujte, či termostat nie je nastavený príliš nízko. Opätovne nastavte termostat otáčaním v s m e r e h o d i n o v ý c h r u č i č i e k , kým sa ventilátor opäť nezapne.

Ak ventilátor stále nefunguje, odpojte ventilátor a obráťte sa na servisné stredisko. Ventilátor je vybavený bezpečnostným spínačom bez poistky na spodnej strane - ochrana proti prevráteniu. Ak sa ventilátor prevráti, ventilátor sa a u t o m a t i c k y vypne.

Čistenie a údržba

Ventilátor odporúčame čistiť raz za mesiac a pred dlhším skladovaním.

Vypnite ventilátor, odpojte ho od elektrickej zásuvky a nechajte ho vychladnúť. Na čistenie vonkajších častí použite suchú handričku. Na čistenie vnútorných častí môžete použiť stlačený vzduch.

Nepoužívajte vodu, vosk, leštidlo ani iné chemické prostriedky. Čistite iba spôsobom opísaným v návode, potom vložte ohrievač do pôvodného obalu a uložte ho na chladnom a suchom mieste.

Ohrievač nerozoberajte.

Motor je už z výroby namazaný a nepotrebuje žiadnu ďalšiu údržbu tohto typu.

Technické údaje

Napätie: 220-240 V~

Frekvencia: 50 Hz

Rozmery: 23 x 26 x 16 cm

Spotreba energie: Príkon:

max. 2000 W

Ochrana životného prostredia

Informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení
Po skončení životnosti alebo v p r í p a d e , ž e by oprava bola neehospodárna, nevyhadzujte výrobok do domového odpadu. V záujme správnej likvidácie výrobku by sa výrobok nemal v budúcnosti používať.

výrobok na určených zberných miestach, kde bude prijatý bezplatne.

Správna likvidácia pomôže zachovať cenné prírodné zdroje a pomôže predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Za nesprávnu likvidáciu tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s vnútroštátnymi predpismi uložené pokuty.

Servis

Ak po zakúpení výrobku zistíte akékoľvek poruchy, obráťte sa na servisné oddelenie. Pri používaní výrobku postupujte podľa pokynov uvedených v priloženej používateľskej príručke. Vaša reklamácia nebude uznaná, ak ste výrobok zmienili alebo ak ste nedodržali pokyny uvedené v návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje na

- prírodné opotrebenie funkčných častí výrobku spôsobené bežným používaním
- servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu)
- závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatické podmienky, prach, nesprávne používanie atď.)
- mechanické poškodenie spôsobené pádom výrobku, nárazom, údermi atď.
- poškodenia spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo používaním výrobku v rozpore s návodom na obsluhu, preťažením, použitím nesprávnych alebo neoriginálnych dielov, použitím nevhodného alebo neoriginálneho príslušenstva alebo nevhodného náradia atď.
- za škody spôsobené použitím neoriginálnych adaptérov alebo použitím originálneho adaptéra pre iný výrobok. V rámci toho istého výrobku sa musí v ž d y dodržiavať vzájomná kompatibilita.

V prípade reklamovaných výrobkov, ktoré neboli počas prepravy riadne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu, nesie riziko prípadného poškodenia výlučne majiteľ. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny v návode na použitie a nezodpovedá za prípadné tlačové chyby. Vybrazenia a opis sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.