ČISTIČ PROTÉZ A ŠPERKOV

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Prosím, venujte pár minút pozornému prečítaniu tohto používateľského manuálu a ponechajte si ho pre budúce použitie.

Použitie:

Navrhnutá na čistenie zubných protéz a strojčeka. Alternatívne sa dá použiť aj na čistenie zlata a strieborné šperky a farebné a bežné kontaktné šošovky.

Vďaka svojmu jedinečnému dizajnu dokáže efektívne odstraňovať usadeniny a baktérie pomocou mikrovibrácií.

Návod na použitie (čistenie teplou vodou):

1. Vložte dve AA (1,5 V) batérie do spodnej časti a zatvorte kryt batérie. Batérie, keď sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, vyberte batérie
2. Umiestnite čistič na hladký povrch a upevnite ho prísavkami.
3. Otočte vrchný kryt, vložte protézy alebo iné predmety a polejte na ne teplú vodu a potom pridajte prací prostriedok.
4. Zapnite vypínač napájania a nechajte zariadenie bežať 8-10 minút. Ak čistička funguje správne, vydáva bzučanie.
5. Po uplynutí vyššie uvedeného času spotrebič vypnite, vyberte predmet(y) a vysušte ho. Vyberte čistiacu nádobu a opláchnite ju pod tečúcou vodou.
6. Objem: 150ml | Výkon: 0,2W

7. Napájanie: 2 x 1,5V AA Upozornenie: Neumývajte základňu spotrebiča priamo pod tečúcou vodou, inak by sa voda mohla dostať na spodok a poškodiť elektrickú inštaláciu.

Ochrana životného prostredia

Informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení Na konci životnosti výrobku alebo v čase, keď by oprava nebola ekonomická, nevyhadzujte produkt s domácim odpadom. Aby ste produkt správne zlikvidovali, odovzdajte ho na určené zberné miesta, kde bude prijatý bezplatne. Správnym likvidovaním pomôžete šetriť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré môžu byť dôsledkom nesprávneho nakladania s odpadom. Pre viac informácií kontaktujte svoj miestny úrad alebo najbližšie zberné miesto. Ak je tento druh odpadu nesprávne likvidovaný, v súlade s národnými predpismi, môžu byť uložené pokuty.

Batérie nevyhadzujte do bežného odpadu, ale odnášajte ich na miesta na recykláciu batérií.

Služba

Ak po zakúpení produktu nájdete akúkoľvek chybu, kontaktujte prosím servisné oddelenie. Pri používaní produktu postupujte podľa pokynov uvedených v priložených pokynoch na použitie. Sťažnosti sa neberú do úvahy, ak ste produkt upravili alebo ste nedodržali pokyny uvedené v návode na použitie.

Záruka nie je krytá

- Prirodzené opotrebenie funkčných častí produktu v dôsledku bežného používania
- za servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou produktov (napr. čistenie, výmena dielov vystavených bežnému opotrebovaniu)
- Vady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatické podmienky, prach, nevhodné použitie a pod.)

- mechanické poškodenie spôsobené pádom produktu, nárazom, nárazom naň a podobne.
- poškodenie spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo používaním produktu v rozpore s prevádzkovými pokynmi, preťažením, použitím nesprávnych alebo neoriginálnych dielov, použitím nevhodných alebo neoriginálnych doplnkov alebo nevhodných nástrojov a podobne.
- poškodenie spôsobené použitím neoriginálnych adaptérov alebo použitím originálneho adaptéra pre iný produkt. Vždy je potrebné dodržiavať vzájomnú kompatibilitu v rámci jedného produktu.

V prípade reklamovaných produktov, ktoré neboli počas prepravy správne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu, riziko možného poškodenia nesie výlučne majiteľ.